

Beschrijving van het toestel



Oriëntatiepunten voor slechtzienden.

-  • Met deze toets kunt u nadat er is aangebeld een gesprek starten en stoppen.
 - Wit knipperend Er is aangebeld maar een gesprek is nog niet mogelijk. Duw kort op deze toets om een gesprek te starten.
 - Wit continu Gesprek actief. Duw kort op deze toets om te beëindigen.
-  • In stand-by kunt u met een korte puls op deze toets het belvolume wijzigen. Er zijn 4 keuzes: bel uit (toets is rood verlicht), stille bel, medium bel en luide bel. Per puls op deze toets hoort u telkens een bevestiging van het gekozen belvolume.
- Tijdens een gesprek kunt u met een korte puls het spraakvolume wijzigen. Er is keuze uit 4 niveaus. Per puls op deze toets gaat u naar een volgend niveau.
- AUX • Tijdens een gesprek kunt u met een korte puls op deze toets een extra elektrisch deurslot of poort activeren.
- In stand-by kunt u door 3 sec. op deze toets te duwen een optioneel relais sturen.
- In stand-by kunt u door 5 maal kort na elkaar op deze toets te duwen, de beltonen en volumes opnieuw naar standaard instellen. De led zal 5 maal knipperen.
-  • Oproep naar conciërge (standaard niet mogelijk).
-  • Tijdens een gesprek kunt u met een korte puls op deze toets het elektrisch deurslot of poort activeren.
- In stand-by kunt u de dokter modus activeren of deactiveren door ongeveer 8 seconden op deze toets te duwen. Led rood: modus actief.

Beschrijving van de status leds

-  • Wit knipperend Visuele indicatie nadat er is aangebeld.
 - Wit continu Gesprek actief.
 -  • Rood continu De bel is uitgeschakeld.
 - 5x rood knipperend Beltonen en volumes terug naar standaard ingesteld.
 -  • Rood continu Dokter modus actief.
- Opgelet: nadat er is aangebeld zal het deurslot automatisch geactiveerd worden! Deze functie dient in principe altijd uitgeschakeld te zijn.**

Aanpassen van de beltonen

Er is keuze uit 6 verschillende beltonen.

Duw (in stand-by) 5 seconden op toets  tot wanneer u 3 geluidjes hoort.

Nu is het toestel in programmatie modus en kunt u voor 4 mogelijke oproepen een beltoon kiezen.

- Etagebel (belknop op verdieping) Bij elke puls op toets **AUX** zal u een volgende beltoon horen.
- Intercom oproep Bij elke puls op toets  zal u een volgende beltoon horen.
- Conciërge oproep Bij elke puls op toets  zal u een volgende beltoon horen.
- Oproep vanaf deurpost Bij elke puls op toets  zal u een volgende beltoon horen.

De laatst gehoorde beltoon zal automatisch worden geselecteerd.

Duw vervolgens 5 seconden op toets  tot wanneer u 2 geluidjes hoort. De beltonen zijn aangepast.

Beltonen terugzetten naar fabrieksinstellingen

Duw (in stand-by) 5 maal kort na elkaar op toets **AUX**.

De led  zal 5 maal knipperen als bevestiging.