

Beknopte handleiding eindgebruiker

Uitleg over de oproep

Oproep ontvangen: Na een druk op de belknop van de bezoeker heb je 45 seconden om te antwoorden. Na deze tijd stopt de oproep automatisch.

Oproep beantwoorden: Neem de hoorn op om de communicatie met de bezoeker te starten. De communicatie duurt maximaal 90 seconden of stopt wanneer de hoorn wordt neergelegd.

Beschrijving van het toestel



Niet storen modus activeren/desactiveren:

- In standby, hoorn van de haak: Houd 5 seconden de belknop ingedrukt om de Niet storen-modus te activeren. De status-LED knippert traag rood.
- Inkomende oproep tijdens Niet storen: LED knippert snel rood.
- In standby, hoorn op de haak: Een korte druk op de belknop beëindigt Niet storen. De status-LED gaat uit.

Belvolume wijzigen:

- In standby, hoorn van de haak: Een korte druk op de belknop laat je het huidige beltoonvolume horen of beëindigt Niet storen. Elke korte druk gaat naar het volgende volume (min/med/max).

Beltoon wijzigen:

- In standby, hoorn op de haak: Houd 5 seconden kort ingedrukt om de beltoon te wijzigen.

Rinkelen dempen:

- Tijdens een inkomend gesprek: Een korte druk op de belknop dempt de rinkeltijd en schakelt de 'SA'-uitgang uit (tweede bel).

Gespreksvolume wijzigen:

- Tijdens een gesprek: Elke korte druk op de belknop past het gespreksvolume aan (4 niveaus).



Deur openen:

- Tijdens een gesprek: Met een korte druk op de sleutelknop activeert het elektrisch deurslot gedurende 3 seconden. Een druk van 3 seconden activeert het tweede slot.

Doktermodus activeren/desactiveren:

- In standby, hoorn op of van de haak: Een druk op de sleutelknop van 8 seconden schakelt de dokter modus in (3 piepjes) of uit (1 piepje). Led rood: modus actief.



Intercomoproep:

- In standby, hoorn van de haak: Druk kort op de intercomknop om een oproep te starten naar de conciërgemonitor.
- Druk tweemaal kort om een intercomogesprek te starten met een ander toestel binnen hetzelfde appartement.



AUX-functie:

- Tijdens een oproep of gesprek: Een korte druk activeert uitgang/deurslot 2 (indien geconfigureerd).
- In standby: Een korte druk schakelt de traphalverlichting in (optioneel en afhankelijk van de installatie).



Functie van de status-LED:

- LED uit: Het toestel bevindt zich in normale werking.
- LED knippert langzaam rood: De Niet storen-modus is actief.
- LED knippert snel rood: Er wordt aangebeld terwijl de Niet storen-modus actief is.
- LED brandt continu rood: De doktersmodus (automatische deuropening) is actief.

*Opgelet bij doktersmodus: deurslot zal automatisch geactiveerd worden na het aanbellen!
Deze functie dient in principe altijd uitgeschakeld te zijn.